

# PIG überfahrbarer SpillBlocker Deich

Patent Nr. 5,236,281

## Verwendung

1. Reinigen Sie vor der Platzierung des Deichs die Oberflächen, um eine feste Abdichtung zu gewährleisten.  
(Der SpillBlocker Deich funktioniert am besten auf trockenen Oberflächen. Große oder tiefe Risse sollten vorher mit Dichtungsmasse gefüllt werden.)
2. Bringen Sie das Produkt mit der klebrigen Urethanseite nach unten an.
3. Drücken Sie den Deich fest an oder treten Sie darauf, bis er abdichtet.
4. Entfernen Sie den Deich nach der Verwendung von Hand, reinigen Sie ihn mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn mit einem Handtuch oder Wischer ab. Wickeln Sie den Deich vor der Lagerung in eine Plastikfolie ein.
5. Bewahren Sie den Deich in dem Karton auf, in dem er ursprünglich verpackt war. Schützen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht und vor Temperaturen über 49 °C (120 °F).

## Verbinden von Deichsegmenten

Die Enden der Deichsegmente sind mit „Puzzlestück“-Verbindungen (Abbildung 1) ausgestattet, um eine dichte Verbindung zu ermöglichen. So verbinden Sie die Deichsegmente:

1. Stecken Sie den Verbinder am Ende eines Deichsegments in das Ende des angrenzenden bereits befestigten Deichsegments.
2. Kneten Sie die Verbindungsenden zusammen, um eine gute Abdichtung zu ermöglichen.

## Kürzen von Deichsegmenten

Manche Anwendungen erfordern eine individuelle Barrierelänge. Um kurze Deiche zu erzeugen, entfernen Sie überschüssige Länge stets aus der MITTE, damit die Endverbinder intakt bleiben.

1. Machen Sie mit einem Universalmesser zwei Einschnitte mit passendem Winkel in der Mitte des Deichs. (Abbildung 2)
2. Entfernen Sie das überschüssige Segment, richten Sie die geschnittenen Enden miteinander aus und kneten sie sie zusammen. (Abbildung 3)
3. Um das gekürzte Segment mit zusätzlichen Segmenten oder Eckteilen zu verbinden, befolgen Sie die Anweisungen oben (siehe „Verbinden von Deichsegmenten“).

## Anstoßen von Deichenden an einer Wand

Wenn Ihre Barriere an einer Wand endet, können Sie eine bessere Abdichtung erzielen, wenn Sie das Verbinderende entfernen. Schneiden Sie den Deich einfach mit einem Universal- oder Taschenmesser im 90-Grad-Winkel ab und drücken Sie den Deich zur Abdichtung an der Wand fest. (Abbildung 4)

HINWEIS: Verhindern Sie, dass der SpillBlocker-Deich längere Zeit mit sich selbst in Berührung kommt, um Schäden zu vermeiden. Die Flexibilität des SpillBlocker-Deichs lässt bei kalten Temperaturen nach.

