

PIG Leakage-Umleiter für Zwischendecken

Verwendung

Lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie den Umleiter montieren.

Erforderliche Werkzeuge: Zange

Packen Sie den Leakage-Umleiter mit den Rahmenrohren aus. Legen Sie die beiden kleinen Rahmenteile an den Seiten des Umleiters zurecht.



1. Falten Sie den Umleiter vollständig auf und legen Sie ihn mit den Stützen nach oben flach auf eine stabile Oberfläche.



2. Schieben Sie das kleine Rahmenteil durch die Durchführung am Rand. Fassen Sie die Ecke und stecken Sie das Ende des Rahmenrohrs fest in den „Y“-Verbinder. Wiederholen Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke. Befolgen Sie die gleichen Schritte für die andere Seite des Umleiters.



3. Nehmen Sie die beiliegende Steckverbindung und die 2 Schlauchschellen zur Hand. Schieben Sie eine Klemme über den Schlauch und die andere Klemme über das Ablassventil, das am Umleiter befestigt ist. Drücken Sie die Steckverbindung in das Schlauchende und das Ablassventil, bis alles sicher verbunden ist.



4. Schieben Sie die Schellen über die Steckverbindung und drücken Sie sie mit der Zange zusammen, um die Schellen am Schlauch und Anschluss zu befestigen.



5. Drehen Sie den montierten Umleiter auf einer ebenen Fläche um, sodass die Stützen nach unten zeigen. Justieren Sie den Umleiter so, dass er eben steht.



6. Platzieren Sie den Umleiter unter dem Leck über der abgehängten Decke. Führen Sie den Schlauch zu einem Abfluss oder Auffangbehälter.

HINWEISE:

- Damit Flüssigkeit ordnungsgemäß abfließen kann, muss der Schlauch niedriger liegen als der Umleiter. Zur Befestigung des Schlauchs an einem feststehenden Gegenstand wird ein optionales Befestigungsband mitgeliefert.
- Kontrollieren Sie den Umleiter regelmäßig auf Ablagerungen, die Verstopfungen verursachen können.
- Der Umleiter ist nicht geeignet für Temperaturen über 77 °C