PIG Build-A-Berm-Barriere

Verwendung

Schritt 1. Bereiten Sie den Boden vor.
Die Oberfläche muss frei von Ablagerungen sein. Fett und Öl muss entfernt werden. Unsachgemäß vorbereitete Oberflächen können zum vorzeitigen Versagen der Dichtung der Build-A-Berm-Barriere führen.

Schritt 2. Füllen Sie Risse auf.
Um eine Build-A-Berm-Barriere zur Abtrennung über Frostrisse zu verlegen, füllen Sie diese Bereiche zunächst mit Dichtungsmasse.

Schritt 3. Tragen Sie Dichtmasse auf.
Tragen Sie zwei durchgängige Stränge Dichtungsmasse (nicht mitgeliefert) über die gesamte Länge im Abstand von 2-3 cm von den Seiten und Enden auf die Unterseite der Build-A-Berm-Barriere auf.

Schritt 4. Erstellen Sie eine Barriere.
Verlegen Sie die Build-A-Berm-Barriere und drücken Sie sie über ihre gesamte Länge an, damit sie mit dem Boden abdichtet.

HINWEIS: Um eine ordnungsgemäße Dichtung auf unebenen Flächen zu gewährleisten, müssen Sie eventuell mehr Dichtungsmasse auftragen und mehr direkten Druck aufwenden.

Schritt 5. Passen Sie die Anordnung an.
Um Segmente oder Ecken zur Build-A-Berm-Barriere hinzuzufügen, tragen Sie einen Vinylkleber oder eine Dichtungsmasse (nicht mitgeliefert) auf die integrierte Vinylabdeckung und das Ende des Berms auf. Formen Sie anschließend die Vinylabdeckung über die Bermenden und halten Sie sie ca. 30 Sekunden lang fest.

WICHTIGE HINWEISE:

1. Wenn die Build-A-Berm-Barriere aufgerollt gelagert wurde, lassen Sie sie zur Glättung vor der Installation zwei Stunden lang flach liegen.
2. An Orten mit kühlerem Klima (unter 21 °C/70 °F) lassen Sie die Build-A-Berm-Barriere länger flach liegen.
3. Für eine bessere Haftung rauen Sie die Unterseite der Build-A-Berm-Barriere mit Schmirgelpapier auf.
4. Die Build-A-Berm-Barriere muss vor der Verwendung mindestens eine Stunde lang aushärten (Dichtungsmasse und Klebstoff).
5. Um die Build-A-Berm-Barriere zu schneiden, verwenden Sie ein Universalmesser und Richtlineal.
6. Um die Build-A-Berm-Barriere zu entfernen, schaben Sie sie mit einer flachen Schaufel ab und entfernen Sie die Dichtungsmasse mit einem Silikonentferner von der Basis.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • **EU :** pigpost@newpig.com