

# Verwendung, Pflege und Lagerung von Urethan

## Verwendung

---

### Beim Erhalt

- Überprüfen Sie das Produkt und vergewissern Sie sich, dass das Verpackungsmaterial (Kunststoffschutzfolie, falls zutreffend) unversehrt ist und dass sich das Produkt problemlos von der Schutzfolie oder dem gewachsenen Karton löst.
- Werfen Sie die Kunststoffolie nicht weg. Wenn das Produkt zur Lagerung aus dem Originalkarton genommen wird, muss es stets in der Schutzfolie eingewickelt sein..
- Verhindern Sie, dass das Produkt bei der Lagerung und Handhabung nie mit sich selbst in Berührung kommt. Es kann zusammenkleben und wird beim Versuch der Trennung leicht beschädigt.

### Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt.

Vermeiden Sie

- Temperaturen über 49 °C (120 °F).
- Längeren Kontakt mit übermäßiger Luftfeuchtigkeit (80-100%).
- Längeren Kontakt mit direktem Sonnenlicht (gilt nicht für den überfahrbaren DrainBlocker oder überfahrbaren LeakBlocker).
- Kontakt mit Chemikaliendämpfen.

### Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um zu gewährleisten, dass es sich im gebrauchsfähigen Zustand befindet.
- Verhindern Sie, dass das Produkt während der Beseitigung von Verschüttungen nicht mit sich selbst in Berührung kommt. Beispiel: Tragen Sie einen zusammengefalteten DrainBlocker niemals so, dass die klebrigen Seiten einander berühren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit unverträglichen Chemikalien oder Chemikalien, die nicht im Kompatibilitätsleitfaden angegeben sind, wenn Sie die

Chemikalien nicht vorher mit dem Produkt getestet haben. Möglicherweise funktioniert das Produkt zwar zufriedenstellend bei der Beseitigung von Verschüttungen, es wird jedoch durch nicht verträgliche Chemikalien beschädigt und kann dadurch nicht wiederverwendet werden.

- Verwenden Sie das Produkt nur auf sauberen, trockenen Flächen. Wenn sich auf der Fläche Schmutz, Öl oder Nässe befindet, ist eine ausreichende Abdichtung nicht möglich.
- Wenn ein Urethanprodukt von New Pig längere Zeit an einer Stelle verbleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Blocker sich mit der Oberfläche verbindet, auf der er liegt. Das kann dazu führen, dass sich der Blocker schwer von der Oberfläche entfernen lässt und Blocker und Oberfläche dabei beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt beim Entfernen nicht reißt. Heben Sie das Produkt langsam an und achten Sie auf Dehnung oder andere Zeichen, dass das Produkt an der Oberfläche kleben bleibt und reißen könnte. Lösen Sie das Produkt mit einem Spachtel von der Oberfläche.
- Entfernen Sie vor der Aufbewahrung Schmutz, Ablagerungen und Reste von verschüttetem Material mit warmem Seifenwasser gründlich vom Produkt. Lagern Sie das Produkt immer mit der Kunststoffschutzfolie, um zu verhindern, dass es mit sich selbst oder dem Lagerbehälter in Berührung kommt. Wenn die Kunststoffolie beschädigt oder entsorgt wurde, verwenden Sie eine 4 mil (0,10 mm) bis 6 mil (0,15 mm) dicke Polyethylenfolie..
- Hängen Sie das Produkt nicht an einem Ende auf und drapieren Sie es nicht über einen Gegenstand. Trocken Sie die klebrige Seite nach der Reinigung auf einer flachen Oberfläche an der Luft. Wischen Sie danach die Oberseite vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Wischer ab, bevor Sie es aufbewahren.