



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: ORFHS150
Artikelbezeichnung	: PIG® Essentials Pro Oil-Only-Saugrollen
Absorbiert	: Öle
Inhalt / Packung	: 2 Rollen / Beutel
Farbe Produkt	: Weiß
Abmessung	: 38cm x 46m
Zusammenstellung	: 100% Polypropylen
Absorptionsvermögen	: 189 L/Beutel
Gewicht	: 11,6 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die Meltblown-Fasern aus Polypropylen haben einen grossen Durchmesser und sind frei verteilt übereinander angeordnet. Hierdurch entsteht eine volumige Matte, welche große Mengen Öl (kein Wasser) schnell absorbiert
- Das Absorptionsmittel mit niedrigem Profil kann überall verwendet werden um Öle zu absorbieren
- Die obere und untere Schicht der FineFiber Matte sind aus dicht aufeinander gewobenen Fasern mit kleinem Durchmesser hergestellt um die Oberfläche zu vergrößern. Diese Oberfläche sorgt für eine hohe Trittsicherheit
- Die Ultrasonic Faserschichte sind mittels Bindungspunkte verschmolzen - Die Matte behält ihre Form, sogar wenn völlig gesättigt
- Der 3-Lagen Aufbau macht die Matte gegen starkem Fußverkehr beständig. Sie brauchen die Matte nicht so oft auszuwechseln