



# PRODUKT-DATENBLATT

<b>Produktnummer</b>	: ORLS300
<b>Artikelbezeichnung</b>	: PIG® Essentials Oil-Only-Saugrollen
<b>Inhalt / Packung</b>	: 2 Rollen / Beutel
<b>Farbe Produkt</b>	: Weiß
<b>Abmessung</b>	: 91.4 m x 38 cm
<b>Zusammenstellung</b>	: 100% Polypropylen
<b>Absorptionsvermögen</b>	: 257 L/Beutel
<b>Gewicht</b>	: 13,6 Kg

## Eigenschaften /Vorteile

- Durch die übereinander angeordneten Fasern wird ein Maximum an Kontaktfläche für das aufzunehmende Öl erzielt. Die Matte fängt bei Kontakt umgehend an zu absorbieren. Hierdurch gewinnen Sie Zeit in kritischen Situationen
- Funktioniert genauso gut auf dem Land als auf dem Wasser; schwimmt sogar wenn völlig getränkt
- Sorgt für eine schnelle, effiziente Beseitigung und schützt die Umwelt vor Verschmutzung
- Meltblown-Polypropylen-Fasern sind von natur aus hydrophob. Sie stossen Wasser ab (und schwimmen darauf), absorbieren jedoch Öle und sonstige Kohlenwasserstoffe
- Die Meltblown-Fasern aus Polypropylen haben einen grossen Durchmesser und sind frei verteilt übereinander angeordnet. Hierdurch entsteht eine volumige Matte, welche große Mengen Flüssigkeit schnell absorbiert