



# PRODUKT-DATENBLATT

<b>Produktnummer</b>	: PLR208
<b>Artikelbezeichnung</b>	: Konischer PIG® Kanalstopfen
<b>Inhalt / Packung</b>	: je 1
<b>Farbe Produkt</b>	: Gelb
<b>Abmessung</b>	: ext. dia. 6,4cm x 13cm H
<b>Zusammenstellung</b>	: Ringschraube aus Polyurethan/Metall
<b>Gewicht</b>	: 0,3 Kg

## Eigenschaften /Vorteile

- Mit dem stabilen Stopfen aus Polyurethan wird innerhalb von Sekunden eine für Flüssigkeiten undurchlässige, chemikalienbeständige Abdichtung hergestellt.
- Als ideale Alternative zur dauerhaften Versiegelung von Abflusskanälen mit Zement klemmen Sie den Stopfen einfach in den Abfluss.
- Dank des flachen Profils des eingesetzten Stopfens passt er unter Bodenroste.
- Wenn der Stopfen entfernt wurde (ganz einfach mit Handwerkzeugen), kann Ihr Abflusskanal wieder ganz normal genutzt werden.

**Warnungen & Einschränkungen** : Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit ändern. Die typische Lebensdauer beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit sind beim Technischen Kundendienst zu erfragen.