



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: PIG220
Artikelbezeichnung	: PIG® Clip-&-Fit®-Saugstrümpfe
Inhalt / Packung	: 1 Saugstrumpf pro Verpackungseinheit
Farbe Produkt	: Grau
Abmessung	: Außendurchmesser 8 cm x 37 m L
Zusammenstellung	: Außenhaut – flexibles Polypropylen; Füllmaterial - Mais
Absorptionsvermögen	: 57 l pro Verpackungseinheit
Gewicht	: 25,9 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Ziehen Sie die genau benötigte Länge aus der Spenderbox, verbinden Sie die Enden mit den mitgelieferten Kabelbindern und passen Sie den neuen Saugstrumpf genau an die Umgebung an.
- Die formbaren Saugstrümpfe schmiegen sich an Ecken und Maschinensockel an, um aus Maschinen austretende Flüssigkeiten zu absorbieren, Pfützen einzudämmen und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
- Die Corncob-Füllung nimmt die Flüssigkeit effizient vom Boden auf und erleichtert und beschleunigt so die Reinigung.
- Der Überzug aus Polypropylen ist reißfest, reduziert das Staubaufkommen und hält die Flüssigkeit fest, auch im gesättigten Zustand.
- Kann nach Gebrauch zwecks Müllreduzierung oder Brennstoffbeimischung verbrannt werden.

Warnungen & Einschränkungen	: HINWEIS: Nach Volumen verpackt; jahreszeitlich bedingte Schwankungen können das Packungsgewicht beeinflussen.
Recycled Inhalt	: 99 % Zellulose-Füllung aus vor dem Gebrauch recyceltem Material