



# PRODUKT-DATENBLATT

<b>Produktnummer</b>	: DC6161
<b>Artikelbezeichnung</b>	: PIG® Essentials-Abflussabdeckung
<b>Inhalt / Packung</b>	: 1 pro Verpackungseinheit
<b>Farbe Produkt</b>	: Rot & Schwarz
<b>Abmessung</b>	: 61 cm x 61 cm x 1 cm H
<b>Zusammenstellung</b>	: Polyurethan
<b>Gewicht</b>	: 4,7 Kg

## Eigenschaften /Vorteile

- Die haltbare, reißfeste Oberseite ist gegenüber wiederholte Verwendung und Abrieb beständig.
- Die flexible, adhäsive Unterseite sorgt für das dichte Verschließen von Abflussöffnungen; passt sich unebenen Oberflächen an und sorgt auf diese Weise sofort für eine vorübergehende Kanalabdeckung.
- Chemikalienbeständiges Polyurethan ist beständig gegenüber Wasser, Öl und vielen Chemikalien und im Gegensatz zu alternativen Tonmatten einfach zu reinigen und wiederverwenden.
- Die Oberseite in auffälligem Rot lenkt die Aufmerksamkeit auf Verschüttungen und erhöht so die Sicherheit.
- Um Verunreinigungen zu verhindern, muss die Abdeckung die Abflussöffnung an jeder Seite um mindestens 8 cm überlappen.

**Warnungen & Einschränkungen** : Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit ändern. Die typische Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit.