



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: PLR283
Artikelbezeichnung	: PIG® Überfahrbare Build-A-Berm-Barriere
Inhalt / Packung	: 1/Karton
Farbe Produkt	: Orange
Abmessung	: 14cm B x 366cm L x 5cm H
Zusammenstellung	: Mit 510-Gramm-Vinyl beschichtetes Material mit offenzelligem Schaumstoffkern aus Polyurethan Befestigungsleisten aus Aluminium Verzinkte Stahlanker
Gewicht	: 4,7 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die PIG Drive-Over Build-A-Berm-Barriere bietet permanente oder semi-permanente Eindämmung in verkehrsreichen Bereichen auf Beton, Asphalt oder den meisten geschlossenen Oberflächen
- Aus 1033-Gramm Vinyl-beschichtetem Gewebe mit offenzelligem Schaumstoffkern; der Damm wird beim Darüberfahren auf rund 6 mm komprimiert und springt nach dem Überrollen wieder in seine Form zurück
- Haltbar genug, um in Innenräumen und im Freien dem Verkehr mit Lkws, beladenen Abschleppfahrzeugen und anderen Schwerfahrzeugen mit ausreichend Unterfahrhöhe standzuhalten
- Vorgebohrte Montageleisten aus Aluminium mit Stahlankern sichern die Dämme an den meisten Flächen; Anker für die Neupositionierung entfernen, dann mit Dichtmasse abdichten (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Jede Konfiguration durch Kombination mit anderen Build-A-Berm-Komponenten erstellen; Enden überlappen und können zur flüssigkeitsdichten Eindämmung versiegelt werden
- Bei Verwendung mit standardmäßigen Build-A-Berm-Barrieren zeigt die orange Farbe an, wo Fahrer ein- und ausfahren können