



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: KITE445
Artikelbezeichnung	: PIG® ADR Notfall-Box – klein
Inhalt / Packung	: 10 - Saugmatten (MAT214), 3 - Saugstrümpfe (SKM210); 1 - Abdichtpaste (PTY220), 2 - Einwegbeutel und Kabelbinder (BAG201-S), 1 - Notfall-Kit-Mappe und Chem-Leitfaden; 1 - Kleine ADR-Notfall-Box
Abmessung	: 75cm x 30cm x 27cm
Zusammenstellung	: Matte - 100% Polypropylen; Saugstrümpfe - Polypropylenhülle und Füllstoff aus Zellulose; Plug N Seal - Bentonit-Ton und Wasser auf Polymerbasis

Eigenschaften /Vorteile

- Gefüllt mit PIG Absorptionsmitteln und essentiellen Produkten um Öl, Benzin und andere Ölbasierte Fahrzeugflüssigkeiten aufzunehmen.
- Die kompakte Tragetasche kommt bereits in unserer robusten Poly-ADR-Notfall-Box
- Die signalgelbe Tasche mit reflektierenden Streifen erhöht die Sichtbarkeit des Fahrers und damit die Sicherheit bei Notfalleinsätzen
- Trageriemen Machen es einfach Taschen von Ihrem Lagerplatz zur Einsatzstelle zu bringen
- Das strapazierfähige Gewebe und die robuste Konstruktion sind reißfest und robust genug zum Nachfüllen und Wiederverwenden
- Die Oil-Only-Bindemittel absorbieren kleine Leckagen und Verschüttungen von Motoröl, Kraftstoff und anderen ölbasierten Fahrzeugflüssigkeiten - aber kein Wasser