



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: PLR905
Artikelbezeichnung	: PIG® Drive-Over DrainBlocker® Kanalabdeckung
Inhalt / Packung	: 1 - PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckung, 1 – Nylon-Aufbewahrungstasche
Farbe Produkt	: Grau/Blau
Abmessung	: 122cm x 122cm x 1cm
Zusammenstellung	: Oberseite - Copolymer Geomembrane Unterseite - Polyurethan
Gewicht	: 16,8 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Für den Schutz von Abflüssen in Innenräumen und im Freien.
- Ein zum Patent angemeldetes Verbundmaterial verbindet eine stabile Oberseite, die starkem Verkehr, UV-Strahlen und mehr standhält, mit einer flexiblen Unterseite, die Abflüsse abdichtet, so dass keine Flüssigkeiten eindringen können.
- Ideal für einen mittelfristigen Schutz von Abflüssen, bei denen Flüssigkeitstransfers, Abspritzen und andere leckageanfällige Tätigkeiten verbreitet sind; damit entfällt die Notwendigkeit, häufig eine vorübergehende Abdeckung anzubringen und wieder zu entfernen oder Ihre Abflüsse auf Dauer abzudichten.
- Die aus patentiertem Gummi bestehende HogHyde™ Haut schützt die Unterseite und sorgt für eine undurchlässige und zuverlässige Abdichtung.
- Die zähe Oberseite ist punktions-, rei- und abriebfest, selbst bei Schwerlastverkehr mit Tankwagen, LKW oder Gabelstaplern; jetzt 9 Mal punktionsfester und 5 Mal reifester.
- Beinhaltet eine Nylon-Aufbewahrungstasche für einfachen Transport und eine schnelle Reaktion bei Verschüttungen und Leckagen.

Warnungen & Einschränkungen	: Hinweis zum Urethan: Wegen der sanfteren Eigenschaften von Urethan, können die physikalischen Eigenschaften dieses Produktes sich ändern, durch Blostellung an bestimmten Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV Strahlung. Typische Lebensdauer ist 5 Jahre. Bitte überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig, um zu sichern das er betriebsfertig ist. Um eine optimale Leistung zu erzielen stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem das Produkt eingesetzt wird, frei von Schmutz, Rissen und Löchern ist. Für weitere Informationen und zur chemischen Verträglichkeit wenden Sie sich bitte an den Technischen Service.
--	--